

Sandwich Maker

TKG SM 3007

- große, dreieckige Backplatten (28,5 x 15 cm)
- extra tiefe Backplatten - auch für viel Belag geeignet
- hochwertige Antihafbeschichtung für eine leichte Reinigung
- stabiler Verschlussclip
- Betriebskontroll- und Temperaturleuchte für eine sichere Handhabung
- rutschhemmende Füße für einen sicheren Stand
- Cool-Touch Griff
- Kabelaufwicklung für ein sauberes Verstauen
- 900 Watt und automatische Temperaturkontrolle für ein gleichmäßiges Back- / Toastergebnis
- hochwertige Edelstahlapplikation am Gehäuse



Eigenschaften

Leistung, Spannung	900W 220-240 V~	Umkartonmaße	335 * 390 * 550 mm
EAN	5413346344328	Giftboxmaße	125 * 315 * 265 mm
Dim. & GiftboxGewicht	253*290*105 mm 1.73 kg	Gewicht/Umkarton	12.82 kg
		Brut Gewicht	2.03 kg





Sandwich Maker

TKG SM 3007

Sie möchten das perfekte Sandwich zubereiten? Kein Problem mit dem Sandwichmaker von Kalorik! Einfach den belegten Toast in den Sandwichmaker legen, goldbraun knusprig tosten & fertig ist der leckere Snack.

Für ein gleichmäßiges Back- / Toastergebnis sorgen starke 900 Watt Heizleistung, sowie die automatische Temperaturkontrolle. Die großen dreieckigen 28,5 x 15 cm Backplatten verfügen über eine hochwertige Antihafbeschichtung, wodurch die Reinigung annähernd so schnell geht wie die Zubereitung Ihrer Lieblingssandwiches.

Damit Sie ihre Sandwiches mit viel Belag zubereiten können, sind die Backplatten des Sandwichmaker extratief - somit bleibt kein Wunsch offen. Der XL-Deep-Fill-Sandwichmaker besitzt einen stabilen Verschlussclip, sowie eine Betriebskontroll- und Temperaturleuchte. Ideal um den Sandwichmaker völlig sicher & kontrolliert zu bedienen.

Dank des praktischen Cool-Touch-Griffs kann das Gerät auch während der Inbetriebnahme problemlos geöffnet & geschlossen werden. Um das Einlaufen von Zutaten zu verhindern, sind die Scharniere des TKG SM 3007 verdeckt.

Für einen sicheren Stand sorgen rutschhemmende Füße. Darüber hinaus kann das Kabel auf der Geräteunterseite einfach & bequem aufgewickelt werden. Dies ist ideal um den Sandwichmaker sauber zu verstauen.